

# Hiukkasen peräkärriysauna Tarzanin käyttöohje

## I Kiuas

- Kiukaan tuhkaluukku on hyvä tyhjentää aina ennen lämmitystä. (ethän kaada kuumaa tuhkaa roskikseen etkä maahan)
- Älä säilytä puita kiukaan kyljessä.

## II Nosto

- Älä jätä käsijarrua päälle saunan ollessa pukeilla! Erityisesti talvella käsijarru saattaa jäätyä kiinni.
- Saunaa säilytetään ja saunassa saunotaan saunan ollessa pukeilla.
- Saunan päällä ei saa olla jos pukit puuttuvat saunan kulumista.

### Liikkeellelähtö:

- Nostettaessa saunaa pois pukeilta, laita ensin käsijarru päälle, ettei sauna lähde livohkaan.
- Nosta aluksi tunkilla aisasta saunan etupää ylös ja poista pukit edestä. Laske saunan etupäätä tunkin avulla, kunnes saat poistettua pukit takaa.
- Kun pukit on poistettu, nosta etupäätä tunkilla, kunnes vetokoukku mahtuu alle. Peruuta auto ja sen vetokoukku vetoaisan kohdalle. Laske sauna tunkilla vetokoukkuun pitäen samalla vetoaisan kahvaa auki.
- Varmista, että sauna on kunnolla kiinni vetokoukussa, liitä pistoke sekä käsijarrun vaijeri ja ota saunan käsijarru pois päältä. Sauna on valmiina kuljetukseen.

### Pysäköinti:

- Kun pysäköit saunan, laita saunan käsijarru päälle, irrota käsijarrun vaijeri sekä pistoke autosta ja nosta vetoaisa tunkilla irti vetokoukusta. Aja auto pois vetoaisan alta.
- Laske vetoaisaa tunkilla alas, kunnes saat pukit saunan taakse. Tämän jälkeen nosta saunan etupää ylös siten, että takapää jää lepäämään pukkien varaan. Nosta, kunnes saat pukit myös saunan etupään alle.
- Laske sauna tunkilla pukkien varaan ja kytke käsijarru pois päältä.

## III Kuljetus

- Peräkärri on virallisesti katsastettu. Poliisi saa tarvittaessa peräkärriin rekisteriotteen sähköisestä rekisteristä, eikä rekisteriotetta tarvitse pitää kuljetettaessa mukana.
- Asettele irtonaiset tavarat etulaatikkoon ja sisätiloihin siten, että aisapaino on 30-50kg
- Käsijarrun vaijeri on kiinnitettävä kunnolla vetoautoon. Jos sauna sattuu irtoamaan, vaijeri vetää käsijarrun päälle.
- Lainausta tieliikennelaista:

*Ajokorttiluokka B oikeuttaa kuljettamaan:*

*Ne henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton massaa. Ajokorttiluokka BE oikeuttaa kuljettamaan: B-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty kokonaismassaltaan yli 750 kg:n perävaunu ja yhdistelmän kokonaismassa on yli 3500 kg, tai perävaunun kokonaismassa on suurempi kuin vetoauton omamassa.*

- Jarrullinen eli O2-luokan perävaunu saa kuorman kanssa painaa vetoauton kokonaismassan eli täyteen lastatun painon verran, mutta kuitenkin enintään 3 500 kiloa.
- Sauna painaa 1300 kg ja on jarrullinen, joten B-kortti riittää, jos vetoauton massa on 1300-2200 kg.